

ROCKET-STAR™

Air Rocket Launch Set Instructions

Instrucciones para preparar el lanzamiento del cohete impulsado con aire

Intructions pour l'ensemble de lancement de la fusée à air



Keep for future reference / Guárdalas para futura referencia / À conserver pour référence ultérieure

SAFETY PRECAUTIONS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Do not stand or allow anyone else to stand over the rocket when launching.
- Do not launch the rocket horizontally.
- Do not launch the rocket toward others, animals or objects.
- Do stop using the product immediately in case of breakage.
- Children under the age of 10 should use the product with adult supervision.

- No se coloque ni permita que nadie se coloque sobre el cohete al lanzarlo.
- No lance el cohete horizontalmente.
- No lance el cohete hacia personas, animales ni objetos.
- En caso de rotura, deje de usar el producto inmediatamente.
- Niños de menos de 10 años deben utilizar el producto con supervisión adulta.

- Ne laissez personne rester à proximité de la roquette au moment du lancement.
- Ne lancez pas la roquette à l'horizontale.
- Ne lancez pas la roquette en direction de personnes, d'animaux ou d'objets.
- Cessez immédiatement l'utilisation de ce produit en cas de défaillance.
- Les enfants de moins de 10 ans doivent utiliser le produit avec la supervision d'un adulte.

90 DAY LIMITED WARRANTY

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

PLEASE DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE.

Estes guarantees this product to be free from defects in both material and workmanship for 90 days from the date of purchase. This warranty does not cover any component parts damaged by use or modification. In no case shall Estes' liability exceed the original cost of the purchased product. Further, Estes reserves the right to change or modify this warranty without notice.

In that Estes has no control over the final use, no liability shall be assumed nor accepted for any damage resulting from the use by the user of the final product. By the act of using the product, the user accepts all resulting liability.

To make a warranty claim contact Estes Customer Service at: estesrockets.com/contact-us

FAVOR DE NO REGRESAR EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Estes garantiza, por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra, que este producto no tendrá defectos, ni en los materiales ni en la mano de obra. Esta garantía no cubre ninguna pieza de la estructura que se dañe con el uso o por modificación. La garantía de Estes, de ninguna manera, sobrepasará el costo original del producto. Además, Estes reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía sin previa notificación.

Ya que Estes no tiene control sobre el uso final, no asumirá ninguna responsabilidad ni aceptará ningún daño resultante del uso que el usuario del producto final le dé. Al usar el producto, el usuario acepta toda la responsabilidad resultante.

Para presentar un reclamo de garantía comunicarse con el Servicio al Cliente de Estes por medio de: estesrockets.com/contact-us

NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.

Estes garantit ce produit sans défaut de matériau et de fabrication pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les pièces de composants endommagées par suite d'usage ou de modification. La responsabilité pécuniaire d'Estes ne pourra en aucun cas dépasser le coût initial du produit acheté. En outre, Estes se réserve le droit de changer ou modifier cette garantie sans préavis.

Du fait qu'Estes n'a aucun contrôle sur l'utilisation finale, aucune responsabilité pécuniaire ne sera assumée ni acceptée pour tout endommagement résultant de l'usage par l'utilisateur du produit final. Par l'action d'utiliser le produit, l'utilisateur en prend toute la responsabilité en résultant.

Pour faire une réclamation sous garantie, contacter le service à la clientèle Estes à : estesrockets.com/contact-us

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD – SMALL
PARTS. NOT FOR CHILDREN
UNDER 3 YEARS.

 **ADVERTENCIA:**
PELIGRO DE ASFIXIA – PIEZAS
PEQUEÑAS. NO APTO PARA NIÑOS
MENORES DE 3 AÑOS.

 **AVERTISSEMENT :**
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – PETITES
PIÈCES. PAS POUR LES ENFANTS DE
MOINS DE 3 ANS.




Made in Guangdong, China / Hecho en Guangdong, China / Fabriqué en Guangdong, Chine

Distributed by / Distribuido por / Distribue par :
Estes-Cox Corporation 1295 H Street, PO Box 227 Penrose, CO 81240-0227


© 2012 Estes-Cox Corp. All rights reserved. / Todos los derechos reservados. / Tous droits réservés.

1.


Apply the decals.
 Aplique las calcomanías.
 Appliquez les décalcomanies.




2.




3.




4.



5.



6.



Insert the air tube into the ball 1" [25 mm].
 Inserte el tubo de aire en el balón 25 mm [1 pulgada].
 Insérez le tube à air dans le ballon de 25 mm.

OPERATION

FUNCIONAMIENTO

MODE D'EMPLOI

1. Find an open area free of obstacles.
 Utilícelo en una zona abierta sin obstáculos.
 Choisissez un endroit à l'air libre sans aucun obstacle.
2. Place the launcher on the ground and stretch out the air tube.
 Coloque el lanzador en el suelo y extienda el tubo de aire.
 Placez le lance-roquettes par terre et déroulez le tube à air.
3. Install a rocket onto the launch tube.
 Instale un cohete en el tubo lanzador
 Installez une roquette dans le tube de lancement.
4. Clear launch area of spectators.
 Despejar el area de lanzamiento de los espectadores
 Eloigner les spectateurs de la zone de lancement
5. Count down 5...4...3...2...1... **LAUNCH!**
 Cuenta atrás 5...4...3...2...1... **¡LANZAR!**
 Compter 5...4...3...2...1... **LANCER !**

